

My FAVOURITE SWING

FICHE TECHNIQUE

VOIE	INSTRUMENTS	CARACTÉRISTIQUES	MICROS / DI	
1	CB DI		AR133	
2	CB MIC		4099 DPA	
3	GUITARE 1		XLR	
4	GUITARE 2		XLR	
5	VOIX GUITARE 1		Beta 58	
6	VOIX CONTREBASSE		Beta 58	
7	CHANT LEAD		C535 (fourni)	
8	FX1 SEND	REVERB		
9	FX2 SEND	REVERB		
10	FX1 RETURN			
11	FX2 RETURN			
12	TALK BACK		SM 58	
13	LECTEUR CD L			
14	LECTEUR CD R			

AUX 1	PRE	RETOUR 1	
AUX 2	PRE	RETOUR 2	
AUX 3	PRE	RETOUR 3	
AUX 4			
AUX 5	POST	FX 1 (FX VOIX)	
AUX 6	POST	FX 2 (FX INSTRUS)	

ÉQUIPEMENT

La régie son doit être centrée face à la scène au 2 tiers de la salle, ne pas se trouver collée à un mur ou sous un balcon.

- Console de mixage numérique professionnelle (pour le modèle, nous contacter SVP, Janfi 06 72 82 04 63 janfidub@yahoo.fr) avec :

- Égaliseur 2x31 bandes sur le master

- Égaliseur 2x31 bandes sur les 3 canaux de retours

- Lecteur USB pour du wave (ou Lecteur CD)

- comp, gate, équa sur chaque tranche

- 2 moteurs d'effets

- Système de diffusion 2 voies (15 pouces) + sub adapté au lieu, type LACOUSTICS, ADAMSON.

- 3 retours identiques (voir plan de scène) type, MAX 15 ou MTD115.

- Prévoir les alimentations électriques selon les indications du plan de scène.

- 1 4099 DPA pour contrebasse, 2 Shure Beta 58

- 1 AR133

- 2 tabourets hauts ou chaises sans accoudoir ainsi que des bouteilles d'eau pour la scène (une chacun) et des serviettes propres.

Prévoir un enregistreur numérique pour capter le cul de console du concert (peut être fourni, si besoin).

PLAN DE SCÈNE

My FAVOURITE
SWING

